



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

### Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

### Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

#### Nutzung der Montage- und Anschlussanleitung

Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal.

Sämtliche in dieser Montageanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Montage- und Anschlussanleitung lesen und verstehen.
  2. Geltende Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
  3. Gerät installieren und in Betrieb nehmen.
- Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft. Im Zweifelsfall ist die deutsche Sprachversion dieser Anleitung maßgeblich.

#### Lieferumfang

Gerät, Montage- und Anschlussanleitung, Kartonage.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der einkanalige Funkschalter dient dem Schalten elektrischer Verbraucher mittels Funkübertragung. Der Empfänger muss das sWave®-Protokoll der steute-Module unterstützen.

#### Befestigung und Anschluss

Das Gerät auf einer ebenen Fläche befestigen. Das Gerät gemäß der in der Montage- und Anschlussanleitung des Empfängers beschriebenen Inbetriebnahme einlernen. Die Reichweite hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. So kann das Funksignal stark von leitfähigen Materialien beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für dünne Folien wie z.B. Aluminiumkaschierung auf Dämmmaterialien.

#### Zuordnung der Einsatzorte und Funkfrequenzen:

Gerätetyp	Funkfrequenz	Einsatzort	Entsprechend
SW868	868,3 MHz	EU	2014/53/EU (RED)
SW915	915,0 MHz	USA Kanada Mexiko	FCC IC IFT
SW917	917,0 MHz	Brasilien	ANATEL

#### Reichweitenplanung

Das Funksignal wird auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft. Zusätzlich wird das Funksignal durch Hindernisse beeinflusst. Der Grad der Dämpfung hängt vom Material des Hindernisses ab. Die folgenden Tabellen dienen als Anhaltspunkt.

#### Durchdringung von Funksignalen:

Material	Durchlässigkeit
Holz, Gips, Glas unbeschichtet	90...100 %
Backstein, Presspanplatten	65...95 %
Armierter Beton	10...90 %
Metall, Aluminiumkaschierung, Wasser	0...10 %

#### Typische Reichweiten:

Einsatzort	Reichweite (ca.)
im Freifeld	450 m
im Freifeld (SW922)	150 m
im Innenbereich	40 m
im Innenbereich (SW922)	20 m

#### Funkbetrieb

Die Übertragung eines Schaltbefehles vom Sender zum Empfänger dauert ca. 80 bis 100 ms, basierend auf der sWave®-Datenübertragung. Das Schaltsignal eines Senders darf nicht in einem kürzeren Abstand erzeugt werden, da sonst dieses Signal unterdrückt wird.

#### Sicherheit

Das Gerät nicht in Verbindung mit Geräten benutzen, die direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

#### Wartung und Reinigung

.steute empfiehlt eine regelmäßige Wartung wie folgt:

1. Schmutzreste entfernen: Gehäuse nur von außen reinigen.  
Gerät gemäß IP-Schutzart reinigen. Zur Reinigung ein weiches Tuch und Wasser oder milde Haushaltsreiniger verwenden.  
Nicht mit Druckluft reinigen.
2. Beschädigte Teile austauschen.
3. Funktion testen.

#### Hinweise

Technische Änderungen vorbehalten. Umbauten und Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet.

#### Entsorgung

- Nationale, lokale und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen. Eventuell enthaltene Batterien fachgerecht entsorgen.



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

### Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

### Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

### Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

### Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

### Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

#### English

##### Use of the mounting and wiring instructions

Target group: authorised and qualified staff.

All actions described in these instructions may only be performed by qualified persons who have been trained and authorised by the operating company.

1. Read and understand these mounting and wiring instructions.
2. Comply with the valid occupational safety and accident prevention regulations.
3. Install and operate the device.

Selection and installation of devices and their integration in control systems demand qualified knowledge of all the relevant laws, as well as the normative requirements of the machine manufacturer. In case of doubt, the German language version of these instructions shall prevail.

##### Scope of delivery

Device, mounting and wiring instructions, carton.

##### Intended use

The one-channel wireless switch is used to switch electrical loads via radio transmission. The receiver must support the sWave® protocol of the steute modules.

##### Mounting and wiring

Mount the device on an even surface. Install the device according to the mounting and wiring instructions of the receiver. The wireless range depends heavily on the local conditions. Conductive materials may strongly affect the radio signal. This also includes thin foils, e.g. aluminium laminations on insulation materials.

##### Assignment of locations and radio frequencies:

Device type	Radio frequency	Location	According to
SW868	868.3 MHz	EU	2014/53/EU (RED)
SW915	915.0 MHz	USA Canada Mexico	FCC IC IFT
SW917	917.0 MHz	Brazil	ANATEL

##### Design of wireless range

The radio signal is attenuated on the way from the transmitter to the receiver. In addition, the radio signal is influenced by obstacles. The degree of attenuation depends on the material of the obstacle. The following tables serve as a guide.

##### Penetration of radio signals:

Material	Penetration
wood, gypsum, glass uncoated	90...100 %
brick stone, press boards	65...95 %
armoured concrete	10...90 %
metal, aluminium lamination, water	0...10 %

##### Typical ranges:

Location	Wireless range (approx.)
in free field	450 m
in free field (SW922)	150 m
indoors	40 m
indoors (SW922)	20 m

##### Radio operation

The transmission of a switching command from the transmitter to the receiver takes about 80 to 100 ms, based on the sWave® data transmission. The switching signal from a transmitter may not be generated at a shorter interval, otherwise the signal will be suppressed.

##### Safety

Do not use the device in connection with other devices whose direct or indirect purpose is to ensure life or health, or whose operation may pose a threat to humans, animals or material assets.

##### Maintenance and cleaning

steute recommends routine maintenance as follows:

1. Remove all dirt particles: Clean enclosure on the outside only. Clean device in accordance with IP protection class. Clean with a soft cloth and water or a mild detergent. Do not clean using compressed air.
2. Replace damaged parts.
3. Test the function.

##### N.B.

Subject to technical modifications. Reconstruction and alterations to the device are not allowed.

##### Disposal

- Observe national, local and legal regulations concerning disposal.
- Recycle each material separately. Dispose of possibly contained batteries correctly.



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

### Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

### Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

### Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

### Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

### Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

#### Français

##### Utilisation des instructions de montage et de câblage

Groupe cible : personnel autorisé et compétent.

Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être effectuées que par du personnel formé et autorisé par la société exploitante.

1. Lire et comprendre les instructions de montage et de câblage.
2. Respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.

3. Installer l'appareil et le mettre en service.

La sélection et l'installation des appareils et leurs intégrations dans les systèmes de commande exigent une connaissance approfondie de toutes les lois pertinentes, ainsi que des exigences normatives du fabricant de la machine. En cas de doute, la version allemande fait référence.

##### Volume de livraison

Appareil, instruction de montage et de câblage, carton.

##### Utilisation conforme

L'interrupteur sans fil monocanal est utilisé pour commuter les consommateurs électriques au moyen d'une transmission radio. Le récepteur doit prendre en charge le protocole sWave® des modules steute.

##### Montage et raccordement

Fixer l'appareil sur une surface plane. Programmer l'appareil conformément à la mise en service décrite dans les instructions de montage et de câblage du récepteur. La portée dépend fortement des conditions locales. Le signal radio peut être gravement affecté par des matériaux conducteurs. Ceci concerne également les feuilles fines, telles les feuilles d'aluminium colaminées sur matériaux isolants.

##### Affectation des lieux d'utilisation et fréquences radio:

Type d'appareil	Fréquence radio	Lieu d'utilisation	Selon
SW868	868,3 MHz	UE	2014/53/EU (RED)
SW915	915,0 MHz	USA Canada Mexique	FCC IC IFT
SW917	917,0 MHz	Brésil	ANATEL

##### Planification du rayon d'action

Le signal radio de l'émetteur jusqu'au récepteur est atténué. De plus, le signal radio est influencé par des obstacles. Le degré d'atténuation dépend du matériau de l'obstacle. Les tableaux suivants servent de guide.

##### Pénétration des signaux radio:

Matériel	Pénétration
bois, plâtre, verre non enduit	90...100 %
brique, panneaux stratifiés	65...95 %
béton armé	10...90 %
métal, placage aluminium, eau	0...10 %

##### Portées typiques:

Lieu d'utilisation	Rayon d'action (env.)
en champ libre	450 m
en champ libre (SW922)	150 m
à l'intérieur	40 m
à l'intérieur (SW922)	20 m

##### Mode radio

La transmission d'une commande de commutation de l'émetteur au récepteur prend environ 80 à 100 ms, sur la base de la transmission de données sWave®. Le signal de commutation d'un émetteur ne doit pas être généré dans un intervalle plus court, sinon ce signal sera supprimé.

##### Sécurité

L'appareil ne doit pas être utilisé, de manière directe ou indirecte, avec des appareils qui servent à protéger la santé et la sécurité ou qui peuvent présenter par leurs utilisations un danger pour les personnes, les animaux ou les biens matériels.

##### Entretien et nettoyage

.steute recommande une maintenance régulière comme suit:

1. Enlever toute saleté restante: Nettoyer le boîtier uniquement à l'extérieur.  
Nettoyer l'appareil selon indice de protection. Utiliser un chiffon doux et de l'eau ou un nettoyant ménager doux pour nettoyer.  
Ne pas nettoyer à l'air comprimé.
2. Remplacer les pièces endommagées.
3. Contrôler le fonctionnement.

##### Remarques

Sous réserve de modifications techniques. Des transformations et modifications de l'appareil ne sont pas autorisées.

##### Elimination des déchets

- Observer les dispositions nationales, locales et légales pour l'élimination.
- Trier les déchets pour le recyclage. Les piles utilisées sont à éliminer de manière appropriée.



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

**Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte**  
**Mounting and wiring instructions / Wireless command devices**  
**Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil**  
**Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless**  
**Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio**

### Italiano

#### Utilizzo delle istruzioni di montaggio e collegamento

Gruppo target: personale autorizzato e qualificato.

Tutte le azioni descritte nelle presenti istruzioni possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, addestrato e autorizzato dall'azienda di gestione.

1. Leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio e collegamento.
  2. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
  3. Installare e mettere in funzione il dispositivo.
- La scelta e l'installazione dei dispositivi e la loro integrazione nei sistemi di controllo richiedono una conoscenza specifica di tutte le relative leggi e dei requisiti normativi del costruttore della macchina. In caso di dubbi, fa fede la versione in lingua tedesca di queste istruzioni.

#### Volume di consegna

Dispositivo, istruzioni di montaggio e collegamento, imballo.

#### Destinazione d'uso

L'interruttore di radio ad un canale è utilizzato per la commutazione di apparecchiature elettriche mediante la trasmissione di segnali radio. Il ricevitore deve supportare il protocollo sWave® dei moduli steute.

#### Montaggio e collegamenti

Montare il dispositivo su una superficie piana. Il dispositivo deve essere programmato secondo le istruzioni di montaggio e collegamento del ricevitore. Il campo d'azione dipende molto dalle caratteristiche del luogo d'impiego. I materiali conduttori possono influenzare fortemente il segnale radio. Questo vale anche per sottili fogli come i rivestimenti d'alluminio su materiali isolanti.

#### Assegnazione delle posizioni e delle frequenze radio:

Tipo dispositivo	Frequenza radio	Luogo di utilizzo	Secondo
SW868	868,3 MHz	UE	2014/53/EU (RED)
SW915	915,0 MHz	USA Canada Messico	FCC IC IFT
SW917	917,0 MHz	Brasile	ANATEL

#### Progettazione del raggio d'azione

Il segnale wireless viene attenuato sulla via dal trasmettitore al ricevitore. In aggiunta il segnale wireless viene influenzato da ostacoli. Il grado di attenuazione dipende dal materiale degli ostacoli incontrati. Le tabelle seguenti servono da guida.

#### Penetrazione dei segnali wireless:

Materiale	Penetrazione
legno, gesso, vetro non rivestito	90...100 %
laterizio, pannello di trucciolato	65...95 %
cemento armato	10...90 %
metallo, rivestimento in alluminio, acqua	0...10 %

#### Range tipici:

Luogo di utilizzo	Raggio d'azione (ca.)
in campo aperto	450 m
in campo aperto (SW922)	150 m
in interni	40 m
in interni (SW922)	20 m

#### Funzionamento wireless

La trasmissione di un comando di intervento dal trasmettitore al ricevitore richiede circa 80 - 100 ms, sulla base della trasmissione dati sWave®. Il segnale di commutazione da un trasmettitore non può essere generato a un intervallo più breve, altrimenti il segnale non verrà recepito.

#### Sicurezza

Non utilizzare il dispositivo in collegamento con dispositivi che direttamente o indirettamente abbiano una funzione salvavita o salvaguardino la salute delle persone oppure dispositivi il cui funzionamento possa generare rischi per persone, animali o cose.

#### Manutenzione e pulizia

.steute raccomanda una regolare manutenzione ordinaria come segue:

1. Rimuovere i residui di sporco: Pulire la custodia soltanto esternamente.  
Pulire il dispositivo secondo la classe di protezione IP. Pulire con un panno morbido e acqua o un detergente delicato.  
Non utilizzare aria compressa.
2. Sostituire le parti danneggiate.
3. Testare la funzione.

#### Indicazioni

Soggetta a modifiche tecniche. Non sono consentite alterazioni e modifiche al dispositivo.

#### Smaltimento

- Osservare le norme nazionali, locali e legali per lo smaltimento.
- Riciclare ciascun materiale separatamente. Smaltire in maniera corretta le eventuali batterie.



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

### Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

### Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

### Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

### Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

### Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

## Português

### Utilização das instruções de montagem e instalação

Público alvo: pessoal autorizado e qualificado.

Todas as ações descritas neste manual somente podem ser realizadas por pessoal qualificado, os quais tenham sido treinados e autorizados pela empresa.

1. Ler e compreender estas instruções de montagem e instalação.
2. Seguir as normas e regulamentos válidos para segurança ocupacional e prevenção de acidentes.
3. Instalar e operar o dispositivo.

Seleção e instalação dos dispositivos e sua integração no sistema de controle demanda conhecimento qualificado de todas as leis relevantes, assim como dos requerimentos normativos do fabricante da máquina. No caso de dúvidas, prevalecerá a versão em alemão dessas instruções.

### Escopo de entrega

Dispositivo, instruções de montagem e instalação, caixa em papelão.

### Uso pretendido

O interruptor de rádio frequência de um canal é utilizado para acionamento de cargas por rádio transmissão. O receptor deverá dar suporte ao protocolo sWave® dos módulos steute.

### Montagem e conexão

Fixar o dispositivo em uma superfície plana. A programação do dispositivo deverá ser realizada de acordo com o que consta nas instruções de montagem e instalação em funcionamento do receptor. O sinal de rádio frequência depende das condições do local. Materiais de boa condutividade podem comprometer significativamente a força do sinal. Isso também inclui folhas finas como laminações de alumínio em materiais de isolamento.

### Atribuição de locais e frequências de rádio:

Tipo de dispositivo	Radio frequência	Lugar da utilização	Conforme
SW868	868,3 MHz	EU	2014/53/EU (RED)
SW915	915,0 MHz	EUA Canadá México	FCC IC IFT
SW917	917,0 MHz	Brasil	ANATEL

### Definindo o alcance

O sinal de rádio é atenuado no percurso do emissor ao receptor. Além disso, o sinal de rádio é influenciado por obstáculos. O grau da atenuação depende do material do obstáculo. As tabelas seguintes servem de orientação.

### Penetração de sinais de rádio:

Material	Penetração
madeira, gesso, vidro sem tratamento	90...100 %
tijolo, compensado	65...95 %
concreto armado	10...90 %
metais, lâminas de alumínio, água	0...10 %

### Alcances típicos:

Lugar da utilização	Alcance (aprox.)
em campo livre	450 m
em campo livre (SW922)	150 m
em ambiente interno	40 m
em ambiente interno (SW922)	20 m

### Operação de rádio

A transmissão de um comando de comutação do transmissor ao receptor demora aprox. 80 a 100 ms, com base na transmissão de dados sWave®. O sinal de sensoriamento transmitido pode não ser gerado em um curto intervalo, de qualquer forma o sinal será suprimido.

### Segurança

Não use o dispositivo em conexão com outros dispositivos cuja finalidade direta ou indireta seja garantir a vida ou a saúde, ou cuja operação possa representar uma ameaça a seres humanos, animais ou bens materiais.

### Manutenção e limpeza

A steute recomenda rotina de manutenção como segue:

1. Remova a sujeira: Limpe somente a parte externa do invólucro. Limpar o dispositivo de acordo com o grau de proteção IP. Limpar com um pano com água ou detergente neutro. Não limpar com ar comprimido.
2. Substituir peças danificadas.
3. Testar a função.

### Observações

Sujeito a alterações técnicas. Modificações e alterações no dispositivo não são permitidas.

### Descarte

- Observe as disposições legais locais a referente ao descarte.
- Separar materiais recicláveis. Descartar baterias eventualmente contidas de maneira responsável.



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

Abmessungen


Dimensions

Dimensions


Dimensioni

Dimensões



RF BF 72 RS ... SW...





RF BF 72 RSSA ... SW...






RF BF 72 RWA ... SW...



RF BF 72 RT ... SW...



RF BF 72 RSTA ... SW...





## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

### Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

### Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

#### Technische Daten

Angewandte Normen	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3; EN 300 220-1, EN 300 220-2
Gehäuse	Thermoplast, Polyamid PA 66
Schutzart	IP65 nach IEC/EN 60529
Funkprotokoll	sWave®
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +65 °C
Schalthäufigkeit	SW868, SW915, SW917: max. 12.000 Telegramme mit Wiederholungen/h; SW922: max. 1.440 Telegramme mit Wiederholungen/h
Spannungsversorgung	Elektrodynamischer Energiegenerator
Funkfrequenz	868,3 MHz (EU) oder 915,0 MHz (USA, Kanada, Mexiko) oder 917,0 MHz (Brasilien) oder 916,5 MHz (Japan)
Kanalbandbreite	SW868: 480 kHz, SW915, SW917: 550 kHz, SW922: 520 kHz
Sendeleistung	SW868, SW915, SW917: <25 mW SW922: <1 mW
Datenrate	66 kbps
Reichweite	SW868, SW915, SW917: max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich SW922: max. 150 m im Außenbereich, max. 20 m im Innenbereich
Mechan. Lebensdauer	>1 Million Schaltspiele
Betätigungsduer	min. 80 ms
Funkzulassung	EU: RED 2014/53/EU USA: FCC - XK5-RF95SW915LR Kanada: IC - 5158A-RF95SW915LR Mexiko: IFT - RCPSTRF17-1884 Brasilien: ANATEL 04580-18-06718 Japan: ARIB STD-T108: 204-610002

Frequency	868,3 MHz (EU) or 915,0 MHz (USA, Canada, Mexico) or 917,0 MHz (Brazil) or 916,5 MHz (Japan)
Channel bandwidth	SW868: 480 kHz, SW915, SW917: 550 kHz, SW922: 520 kHz
Transmission power	SW868, SW915, SW917: <25 mW SW922: <1 mW
Data rate	66 kbps
Wireless range	SW868, SW915, SW917: max. 450 m outdoors, max. 40 m indoors SW922: max. 150 m outdoors, max. 20 m indoors
Mechanical life	>1 million operations
Actuating time	min. 80 ms
Wireless approval	EU: RED 2014/53/EU USA: FCC - XK5-RF95SW915LR Canada: IC - 5158A-RF95SW915LR Mexico: IFT - RCPSTRF17-1884 Brazil: ANATEL 04580-18-06718 Japan: ARIB STD-T108: 204-610002

### Français

#### Données techniques

Normes appliquées	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3; EN 300 220-1, EN 300 220-2
Boîtier	thermoplastique, polyamide PA 66
Etanchéité	IP65 selon IEC/EN 60529
Protocole	sWave®
Température ambiante	-20 °C ... +65 °C
Fréquence de manœuvre	SW868, SW915, SW917: max. 12.000 télégrammes avec répétitions/h; SW922: max. 1.440 télégrammes avec répétitions/h
Alimentation en tension	Générateur magnéto-inductif, type dynamo
Fréquence	868,3 MHz (UE) ou 915,0 MHz (USA, Canada, Mexique) ou 917,0 MHz (Brésil) ou 916,5 MHz (Japon)
Bandé passante	SW868: 480 kHz, SW915, SW917: 550 kHz, SW922: 520 kHz
Energie d'émission	SW868, SW915, SW917: <25 mW SW922: <1 mW
Taux de transfert	66 kbps
Rayon d'action	SW868, SW915, SW917: max. 450 m à l'extérieur, max. 40 m à l'intérieur SW922: max. 150 m à l'extérieur, max. 20 m à l'intérieur

### English

#### Technical data

Applied standards	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3; EN 300 220-1, EN 300 220-2
Enclosure	thermoplastic, polyamide PA 66
Degree of protection	IP65 to IEC/EN 60529
Protocol	sWave®
Ambient temperature	-20°C ... +65°C
Operation cycles	SW868, SW915, SW917: max. 12,000 telegrams at repetitions/h; SW922: max. 1,440 telegrams at repetitions/h
Voltage supply	Electrodynamic energy generator



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

### Français

Durée de vie mécanique	>1 million manoeuvres
Durée d'actionnement	min. 80 ms
Certification	UE: RED 2014/53/EU USA: FCC - XK5-RF95SW915LR Canada: IC - 5158A-RF95SW915LR Mexique: IFT - RCPSTRF17-1884 Brésil:  04580-18-06718 Japon:  ARIB STD-T108: 204-610002

### Italiano

Dati tecnici	
Norme applicate	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3; EN 300 220-1, EN 300 220-2
Custodia	termoplastica, poliammide PA 66
Grado di protezione	IP65 secondo IEC/EN 60529
Protocollo	sWave®
Temperatura circostante	-20 °C ... +65 °C
Frequenza di commutazioni	SW868, SW915, SW917: max. 12.000 telegrammi con ripetizioni/h; SW922: max. 1.440 telegrammi con ripetizioni/h
Alimentazione	Generatore d'energia elettrodinamico
Frequenza	868,3 MHz (UE) oppure 915,0 MHz (USA, Canada, Messico) oppure 917,0 MHz (Brasile) oppure 916,5 MHz (Giappone)
Larghezza di banda del canale	SW868: 480 kHz, SW915, SW917: 550 kHz, SW922: 520 kHz
Capacità di trasmissione	SW868, SW915, SW917: <25 mW SW922: <1 mW
Velocità di trasmissione	66 kbps
Raggio d'azione	SW868, SW915, SW917: max. 450 m in campo aperto, max. 40 m in interni SW922: max. 150 m in campo aperto, max. 20 m in interni
Durata meccanica	>1 milione di manovre
Durata di azionamento	min. 80 ms
Certificato di collaudo	UE: RED 2014/53/EU USA: FCC - XK5-RF95SW915LR Canada: IC - 5158A-RF95SW915LR Mexique: IFT - RCPSTRF17-1884 Brasile:  04580-18-06718 Giappone:  ARIB STD-T108: 204-610002

### Português

Dados técnicos	
Normas aplicáveis	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3; EN 300 220-1, EN 300 220-2
Invólucro	termoplástico, poliamida PA 66
Grau de proteção	IP65 conforme IEC/EN 60529
Protocolo	sWave®
Temperatura ambiente	-20 °C ... +65 °C
Frequência de comutação	SW868, SW915, SW917: máx. 12.000 telegramas com repetições/h; SW922: máx. 1.440 telegramas com repetições/h
Suprimento de energia	Gerador de energia eletro-dinâmico
Frequência	868,3 MHz (UE) ou 915,0 MHz (USA, Canadá, México) ou 917,0 MHz (Brasil) ou 916,5 MHz (Japão))
Amplitude da banda	SW868: 480 kHz, SW915, SW917: 550 kHz, SW922: 520 kHz
Capacidade de transmissão	SW868, SW915, SW917: <25 mW SW922: <1 mW
Velocidade de dados	66 kbps
Alcance	SW868, SW915, SW917: máx. 450 m em ambiente externo, máx. 40 m em ambiente interno SW922: máx. 150 m em ambiente externo, máx. 20 m em ambiente interno
Durabilidade mecânica	>1 milhão de operações
Tempo de atuação	min. 80 ms
Certificado	UE: RED 2014/53/EU EUA: FCC - XK5-RF95SW915LR Canadá: IC - 5158A-RF95SW915LR México: IFT - RCPSTRF17-1884 Brasil:  04580-18-06718 Japão:  ARIB STD-T108: 204-610002



## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

Lieferbar mit folgenden Betätigern

Available with the following actuators

Livrable avec les actionneurs suivants

Disponibile con i seguenti azionatori

Disponível com os seguintes atuadores

---

RF BF 72 ... SW...      RS, RT, RSSA, RSTA, RWA

---

Herstellungsdatum 013523 => Montag KW 35 / 2023

Production date Monday CW 35 / 2023

Date de fabrication lundi semaine 35 / 2023

Data di produzione lunedì settimana 35 / 2023

Data de fabricação segunda semana 35 / 2023

01	Montag	Monday	lundi	lunedì	segunda
02	Dienstag	Tuesday	mardi	martedì	terça
03	Mittwoch	Wednesday	mercredi	mercoledì	quarta
04	Donnerstag	Thursday	jeudi	giovedì	quinta
05	Freitag	Friday	vendredi	venerdì	sexta



.steute

## // RF BF 72 SW868/SW915/SW917/SW922

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Befehlsgeräte

Mounting and wiring instructions / Wireless command devices

Instructions de montage et de câblage / Organes de commande sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Dispositivi di comando wireless

Instruções de montagem e instalação / Dispositivos de comando sem fio

### ADENDO AO MANUAL

#### MODELO: RF MOD RF95 SW917

#### Atendimento à Regulamentação Anatel

**Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.**

**Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.**

**Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)**



**Agência Nacional de Telecomunicações**

**04580-18-06718**

## **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Als Hersteller trägt die Firma steute Technologies die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung /  
As manufacturer, steute Technologies is solely responsible for issuing this Declaration of Conformity.

### **Art und Bezeichnung der Betriebsmittel /**

**Funk-Befehlsgerät RF BF 72 ... SW868 \* /**

### **Type and designation of equipment:**

**Wireless command device RF BF 72 ... SW868 \***

\* detaillierte Produktliste siehe Konformitätserklärung im Internet unter [www.steute.com](http://www.steute.com) /  
\* for a detailed product list, see Declaration of Conformity on the internet at [www.steute.com](http://www.steute.com)

### **Die oben beschriebenen Gegenstände der Erklärung erfüllen die folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU /**

**The object(s) of declaration described above is/are in conformity with the following EU harmonisation legislation:**

#### **Relevante EU-Richtlinien / Relevant EU directives**

#### **Angewandte Normen / Applied standards**

**2014/53/EU Funkanlagen-Richtlinie /  
2014/53/EU Radio Equipment Directive**

**EN 300 220-2 V3.1.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 60947-5-1:2017/AC:2020  
EN 61000-6-2:2005/AC:2005  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012**

**2011/65/EU RoHS-Richtlinie /  
2011/65/EU RoHS Directive**

**EN IEC 63000:2018**

Löhne, 18. November 2022 / 18 November, 2022

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

  
**Marc Stanesby**

Rechtsverbindliche Unterschrift,  
Marc Stanesby (Geschäftsführer) /  
Legally binding signature,  
Marc Stanesby (Managing Director)

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany



## Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

## Additional information on mounting and wiring instructions

## Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

## Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

## Informação adicional para as instruções de montagem

[bg] При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

[cs] Na požadání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

[da] På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på deres eget sprog.

[de] Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

[el] Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

[en] This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

[es] Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

[et] Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaaval ka teie riigikeelles.

[fi] Pyydettäessä asennus- ja kytkeentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

[fr] Ces instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

[ga] Arna iarraidh sin gheobhaidh tú na treoracha tionóil agus na treorach seo i do theanga fén.

[hr] Na zahtjev čete dobiti ova uputstva za montažu i priključenje i na svom jeziku.

[hu] Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az ön anyanyelvén is.

[it] Questa istruzione di collegamento e montaggio è inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

[lt] Jei jums reikėtų šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukitės pardavėjo.

[lv] Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.

[mt] Dan il-manwal dwar il-montaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

[nl] Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

[pl] Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

[pt] Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também - consulte-nos.

[ro] La cererea dumneavoastră, să trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba română.

[sk] Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

[sl] Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domaćem jeziku.

[sv] Den här monterings- och elinstallation instruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.